



● INSPECTION DE PISTON ET DE SEGMENTS

Contrôler le jeu de gorge à segment.

- (1) LIMITE DE SERVICE DE JEU:
0,12 mm
- (2) SEGMENTS

Retirer les segments.

NOTE

Porter un repère sur les segments pour pouvoir les remonter dans leur position d'origine.

Contrôler le degré de détérioration et de fissurage des pistons.
Contrôler l'usure des gorges de segments.

Introduire chaque segment dans son cylindre avec le piston et contrôler le jeu en bout des segments dans le cylindre à 10 mm de la base du cylindre.

- (1) LIMITE DE SERVICE DE JEU EN BOUT: 0,12 mm

